

## Så här gör man när man lägger kallmurad\* mur av kullersten.

1. Skall muren vara fristående måste den byggas dubbelsidig för att bli snygg på båda sidor, se bilden.
2. Det bör vara 50 cm djupt lager väl dränerat material under muren och ca 10-12 cm av muren bör ligga under markytan.
3. Nu börjar pusselarbetet. Detta är inget som kan forceras. Ska det bli bra måste det få ta tid.
4. Lägg de största stenarna i botten med en lätt lutning inåt, från båda sidorna av muren. Små trekantsformade stenar fungerar som kilar och låser de större stenarna. Lutningen mot mitten gör att sidorna vilar mot varandra.
5. Räkna med ett "spill" av oanvändbara stenar på ca 25-30% när beställningen ska göras.
6. Vid enkelsidig stödmur gäller samma princip men "lutningen ska istället ske mot släntkanten.
7. Denna släntkant bör bestå av minst ett 50 cm djupt lager väl dränerat grovt grus, singel eller makadam.

