

Så här gör man när man lägger mur av skiffersten/kalksten.

Att lägga mur av kalksten/skiffer är ett pusselarbete som kräver tålamod. Låt det ta tid, pussla och kila fast bitarna till den murdesign som önskas.

Det är viktigt med ett ordentligt underarbete. Gräv ur i botten för att få ett jämnt underlag. Lagg singel eller grus i botten innan du lägger dit det första lagret med sten. Lagg det första skiftet under mark för att få lite mothåll.

Börja gärna med större bitar i botten och arbeta dig sedan uppåt. Hur slutar man med det sista skiftet???????

Resultatet brukar bli helt klassisk mur som alltid känns lika modern.

