

## Lägga natursten i betong.

Vill man göra ett stabilt altangolv eller en gång där absolut inget ogräs kommer att visa sig kan man lägga en Skiffer/Granit/Basaltsten eller oregelbunden Skiffer i betong.

1. Gör ett normalt underarbete enligt anvisningar och lokala förhållanden.
2. Gör en ca 4-8 cm tjock grundplatta (grovgjutning). Dra av den till rätt höjd minus 3 cm (till fingjutningen) minus plattans/skiffrets tjocklek.
3. När grovgjutningen torkat läggs ett tunnare lager (ca 3 cm) betong (fingjutningen) på grovgjutningen som själva stenen sätts i. I detta lager justeras även sluthöjden då naturstenar ofta varierar lite i tjocklek. Dom trycks helt enkelt ner olika mycket i den våta betongen för att få en jämn överyta.
4. När detta har torkat fogas skarvarna slutligen med en fin murslev. Detta tar totalt lite tid men är garanterat absolut värt besväret.
5. Används oregelbunden skiffer som inte färdigformats av oss på nät, bör man med hugg mejsel och hammare försöka grovt passa ihop bitarna så gott det går. Börja med de större bitarna och använd de mindre som passbitar. Jobba utifrån kanterna och dom givna yttermåttin mot mitten av ytan.



Vacker trappa och patio byggd av röd kalksten.