

Så här lägger man skiffer på nät

Skiffer på nät är en för året ny, helt genial produkt. Skiffret levereras färdigt och redan ihoppusslat på ett nät i ca 50 x 60 x 1,2 cm bitar. Då både höjdanpassningen och "pusslingen" är klar läggs dessa "flak" helt enkelt ut i lite betong på en avdragen yta. Sedan återstår bara fogningen, vilket man i regel gör dagen efter. Man sparar ca 70-80% tid plus att massor av spill undviks.



Skiffer på nät, grafit, så som det levereras från oss.

Skiffer på nät, sandmelerad. Här ser man hur många delar passats ihop till ett golv. Fogas sedan med betong.