

Beklädnad av yttertrappa med natursten.

1. Rengör och skrapa trappan så att det inte finns något löst kvar ifrån gammal beläggning. Ta bort gamla klinkersplattor helt. Laga trasiga delar och ev. sprickor med bruk eller fix.
2. Prima trappan och använd ett tätskikt, typ Aquastop för att minimera ev. kalkutfällning.
3. Dra ut fixet med en 16-kam en bit i taget.
4. Börja uppifrån med planet och första stegen, sätt på sättsteget och fortsätt neråt plan för plan. Lägg alltid stenen med ett litet överhäng både fram och på sidorna, (någon mm).
5. Sätt dit plattorna med den fogbredd ni vill ha (ca 2-5 mm). Bredare fog om man har okalibrerad platta.
6. Låt torka i minst 1 dygn (vid en medeltemperatur av 20°C) övertäckt med luftspalt innan fogning sker.
7. Efter fogning tvätta noga med svamp och ljummet vatten på stenen så att man får bort alla fogrester.

Att tänka på:

- Temperaturen får ej understiga +8 grader vid arbetstillfället.
- Trappan måste vara torr.
- Tänk på att vid okalibrerade plattor lägga en lite bredare fog för att inte få någon "snubbelkant".
- Vid stora och okalibrerade plattor – dubbellimma gärna (fix på både platta och underlag).
- Kapning av naturstensplattor görs bäst med vattensåg men det går även bra med vinkelslip (diamantklinga).



Dessa råd är generella. Endast en projektör på plats kan ge helt korrekta råd.