

## Monteringsanvisning skiffervägg

- Underlaget skall vara rent och slätt.
- Ojämna ytor spacklas upp.
- Rekommendationen är att sätta direkt på betongvägg eller på masterboard med passande regelverk bakom. (ej trämaterial)
- Använd superfix för högre vidhäftighet, ca 6-7 kg/m<sup>2</sup>.
- Dubbellimma dvs. fix på både vägg och skifferplattan.
- Innerhörn giras eller läggs omlott.

Har man en högre vägg som ska sättas kan man börja med att sätta 2-3 rader och låta dessa torka till dagen efter.

Börja alltid med en kapad bit så att ni får förskjutningen på hela väggen.

Använd vattenpasset regelbundet och sätt små kilar för att justera till ev. ojämnheter på höjden.

Allt kapdamm måste tvättas av med vatten och borste innan ni sätter upp den kapade biten. Ev. fix som hamnar på skiffern tvättas omedelbart bort.



**Dessa råd är generella. Endast en projektör på plats kan ge helt korrekta råd.**