

Så här gör man när man lägger kallmurad* mur av skiffersten/kalksten.

Att lägga mur av kalksten/skiffer är ett pusselarbete som kräver tålamod. Låt det ta tid, pussla och kila fast bitarna till den murdesign som önskas.

Det är viktigt med ett ordentligt underarbete. Gräv ur i botten för att få ett jämnt underlag. Lägg singel eller grus i botten innan du lägger dit det första lagret med sten. Se även pdf om mursättning. Lägg det första skiftet under mark för att få lite mothåll.

Börja gärna med större bitar i botten och arbeta dig sedan uppåt. På toppen finns två alternativ, fortsätt med en råhuggen topp eller beställ en topp med klippt kant.

Resultatet brukar bli en helt klassisk mur som alltid känns lika modern.

* Kallmurad innebär att stenarna är lagda löst på varandra utan gjutning.



Dessa råd är generella. Endast en projektör på plats kan ge helt korrekta råd.