

## Så här lägger man gatsten på nät.

1. Gatsten på nät är en helt genial produkt. Stenen levereras färdigt och redan ihoppusslat på ett nät. Då både höjdanpassningen och "pusslingen" är klar läggs dessa "flak" helt enkelt ut i lite fin betong på tidigare gjord grovgjutning. Sedan återstår bara fogningen, vilket man i regel gör dagen efter. Man sparar ca 70-80% tid plus att massor av spill undviks. Tänk på att underlaget ska vara extra välgjort när du gjuter. "Flaken" är ca 50 x 50 cm stora. Tjockleken på gatstenen är ca 3 cm.
2. Produkten kan läggas direkt på packad, dränerad, avdragen grusyta utan gjutning under. Det krävs dock fogning med Romex Hårdfog för att nå 100% resultat. Se även pdf om Romex.



Överst: Gatsten på nät, grafit.  
Ovan: Gatsten på nät, porfyr.



Gatsten på nät grafit



Gatsten på nät, så som det levereras från oss (ca 50 x 50 x 3 cm).

**Dessa råd är generella. Endast en projektör på plats kan ge helt korrekta råd.**